

# motorradzubehoer-hornig.de

Topcase Reling / *Topcase railing*

Artikel-Nr.: 46-44110 / *Article-No.: 46-44110*



Die Auflagepunkte der Reling zuerst mit Kreppband abkleben. Anschließend die Reling ausrichten und die 4 Auflagepunkt rundum markieren.

In der Mitte der Markierung mit einem 3mm Bohrer ein Loch bohren. Sie müssen 4 Löcher bohren und anschließend mit einem 6,5-7mm Bohrer nachbohren.

Befestigen Sie die Reling mit den mitgelieferten 4 Schrauben. Die Gummidichtung muss zuerst auf die Schraube, wie im Bild oben!

*First, cover the railing support points with masking tape. Then, align the railing and mark the four support points all around.*

*Drill a hole in the center of the mark using a 3mm drill. You will need to drill four holes and then drill again with a 6.5-7mm drill.*

*Attach the railing with the included 4 screws. The rubber seal must be placed on the screw first, as shown in the image above.*